

*uesuei*

アンプ自作派に定評のウエスギマイハンディクラフト キット及び完成品

頒布のお知らせ

## ■ UT-66 シルヴァニア 6L6GAY プリメインアンプ

(本機は一般の販売店ではお求めになれません。下段のお申し込み方法をご覧ください)



タンノイ・スピーカーに焦点を当て、情感溢れるヴォーカルを再現します。

UT66 は本格的なプリ段を盛り込んだ管球式インテグレートッドアンプです。音楽ファンが使いやすい形態と長時間聴いても聴き疲れすることなく音楽に没頭できる音質を持つアンプがコンセプトで、長期の安定動作にも配慮して出力 12W+12W を確保します。中型タンノイ・スピーカーに照準を当てた設計を出発点としながら、大型モニタースピーカーも駆動できる美音を持ちます。

### ●回路と使用パーツについて

完成品とパーツ一式・キットが用意され、当初 30 台の完成品は出力管に 1940 年代に生産された稀少なシルヴァニア製の高信頼軍用管で、NOS(新品未使用)管の 6L6GAY を採用。ベースにマイカノールを採用(いわゆる茶ベース)して耐圧が確保され、高度な作りを持つヴィンテージ管です。31 台目以後の出力管は上杉研究所が保有する GE 製 6L6GC を採用。これも貴重なヴィンテージ管です。

独立構成のプリ段は特性、音質ともに優れた PG 帰還型の 1 段増幅で構成。パワーアンプ前段は初段管が ECC83、位相反転兼ドライバー段が ECC82 のムラード型。出力管は自己バイアス動作で、長期安定動作と出力確保を両立するため、プレート電圧/スクリーングリッド電圧は定格より抑えて出力段にカソード帰還を施します。電源部は整流管採用で、広い音場再生を目指して平滑回路以後を L/R 独立構成としました。電圧増幅管 ECC83、ドライバー管 ECC82 は完成品/キットとも真空管全盛時代に製造されたシーメンス製を使用します。

## ●音質について

UT66は適度な温度感、湿度感を伴って陰影感に富んだ音を聴かせます。インテグレート型ながら、L/Rchの相互干渉を低減させた電源部の恩恵で、安定感があって広大な音場を展開します。大型スピーカーのB&W 800D3と組み合わせた試聴でも、しっかりしたドライブ能力を示しトランジエントに優れた懐の深い中音域を表現します。解像感に優れた音で、ヴォーカル帯域の肌理がこまかく情感溢れる再現は出色の持ち味といえます。



本機には別売りオプションとして真空管保護カバーが用意されています。  
(27,000 円/税込)

## 仕様

増幅度:33.5dB

入力感度:200mV(11W/8Ω)

最大出力:12W+12W(THD5%)

残留雑音:0.2mV、0.45mV(ボリューム最小、最大/Aカーブ補正)

消費電力:130W

周波数特性:10~40kHz(-3dB)

歪率特性:0.8%以下(出力1W 100~10kHz)

入力インピーダンス:200kΩ以上

ダンピングファクター:5(1kHz)

チャンネルクロストーク:-70dB(1kHz)以下

外形寸法、質量:W320×H199×D345mm/17.5kg

詳しくは現在販売中の  
「管球王国 88号/ステレオサウンド社」  
をご覧ください。



## 《お申し込み方法》

お申し込み締切り 平成30年7月31日

お届け時期 平成30年10月下旬(パーツ一式)

400,000 円/税・送料込

平成30年12月下旬(シルヴァニア製 6L6GAY仕様/30台まで 完成品)

平成30年12月下旬( GE製 6L6GC仕様/31台目以降 完成品)

498,000 円/税・送料込

## 《お申し込み先》

ステレオサウンドホームページ「Stereo Sound STORE(ステレオサウンドストア)」

(<https://www.stereosound-store.jp>)で販売いたします。

購入ご希望の方は、インターネットでご注文いただくか、お電話でステレオサウンド販売部 03(5412)7887 までお申し込みください。

本機は期間限定の受注生産モデルですのでお申し込みからお手元に届くまでお時間をいただきます。