

新時代の ウエスギ最高峰プリアンプ を目指して開発いたしました。

新商品

真空管式ステレオ ラインプリアンプ

U・BROS-280 750,000 円 (税抜 U・BROS-280RM 標準装備)

U・BROS-280L 650,000 円 (税抜 U・BROS-280RM 無)



2015 年ステレオサウンドベストバイコンポ プリアンプ部門第一位 (100 万円未満)



人馬一体 アナログ感覚あふれる先進のリモコンインターフェースを提案します。

UBROS-280(L)は新時代のウエスギ最高峰プリアンプを目指し、種々の革新をおこなっておりますが、今回は U・BROS-280 に初搭載された先進のリモコンインターフェースをご紹介します。

U・BROS-280RM 120,000 円 (税抜)

本機を U・BROS-280L に追加する事で、U・BROS-280 と同等の先進のリモコンインターフェースが実現できます。

はじめに

オーディオ愛好家にとり再生音量の設定は重要で、再生音楽にのみ許される本質的な演奏行為であるといえます。特に聴取位置での音量設定機能については、ユーザー様より強いご要望をいただいております。当社は歴史あるアンプメーカーとして信号回路にこだわり続け、リモコン機能対応が遅れておりましたが、このような背景のもと U・BROS-280 プリアンプと対になるウエスギ初の遠隔操作を可能とする U・BROS-280RM ワイヤレスコンソール「セレクター/ボリューム コントローラー」を開発いたしました。U・BROS-280RM はウエスギ伝統の外観意匠、質感に加えて最新の Bluetooth LE 通信技術を採用し、比類なき高度なアナログ操作感、表現力豊かな本体インジケーター等を実現いたしました。オーディオ機器に求められる人の感覚に素直なリモコンインターフェースが達成できたと自負しており、製品名称をワイヤレスコンソールと命名いたしました。



特徴

1. 電波による相互通信であり安定性が高く、任意の位置関係で設置可能です。従って従来のリモコンのように本体の受光部に向けたりする必要がなく、本機を自由に設置した状態でストレスなく操作できます。電波の性質上浸透性がたかく、木製キャビネット内部にアンテナを設置しており、外観上リモコン対応であることを意識させません。
2. アナログボリュームに近い操作感を実現しました。ボリューム用ロータリーエンコーダーに入力された回転方向、回転速度、履歴からユーザーの意志を推測するアルゴリズムを開発し、限りなくアナログボリュームに近い操作感を実現いたしました。

3. 組み合わせる U・BROS-280 プリアンプで使用しているモーター駆動によるボリュームは、従来リモコンの ON/OFF データーのみでは希望する音量に設定する事は困難です。このために莫大な演算をおこなうアルゴリズムに対応するために大容量の通信が確保できる Bluetooth LE 通信技術が必要となりました。実績、信頼のある設計、生産手法の継承による普遍的価値の追求 組み合わせる U・BROS-280 プリアンプと同じアルミパネル、高品質アルミ削りだしノブ、ウォールナットオイルフィニッシュの高級サイドウッド等を採用しております。ウエスギアンプのアイデンティティである高い質感と感性的価値を維持しています。